

Használati útmutató - Vászonkép

odea.hu

1. Vászonkép rendeltetése:

Lakberendezési célra készített nyomtatott design kép. Kizárólag beltérre helyezhető. Ne tegye ki vászonképét közvetlen UV sugárzásnak!

2. Felépítése:

A vászonra digitálisan nyomtatott fotók, fedőkeret nélkül vakrámára feszítve készülnek. A felfeszített vásznat hátoldalon megtűzzük, így az oldaléleken is nyomtatott vászon borítás található.

3. Szállítás:

A vászonképeket biztonságosan, buborékos fóliába tekerve, egymástól elválasztva, kartondobozban szállítjuk.

4. Mire van szüksége a felhelyezéshez?

A felhelyezéshez szükséges egy mérőszalag vagy vonalzó, ceruza a távolságok bejelöléséhez, csavarhúzó, kalapács vagy fűró, valamint faltípustól függően szög. Mi adjuk az akasztó(ka)t és a csavarokat.

5. Hogy célszerű kimérni a kép helyét a falon?

A képek kimérésénél általában a legalsó és a legfelső pontok a mérvadóak, különösen figyeljünk erre a csúsztatott elemű képek esetén. Eszerint érdemes kimérni a megfelelő helyet a falon.

Javasolt a részek között valamennyi távolságot, az apróbb, részletgazdagabb képek között minimum 1 cm-t hagyni, hogy a végeredmény mutatósabb, letisztultabb legyen. A nagyobb motívumoknál, pl. absztrakt képeknél akár 2,5 cm, vagy ennél nagyobb távolságot is érdemes hagyni. Ehhez egy sík felületen beállítva távolabbról ellenőrizzük az összképet.

6. Falra helyezés:

A vászonkép minden darabjához adunk egy-egy úgynevezett akasztót, és megfelelő darabszámú csavart. **Fontos! Mindig csak a vakrámát, annak is a belső részét fogjuk meg, soha ne érnünk a festővászonhoz, mert az foltos maradhat, ujjlenyomatot hagyhat.** Az akasztót a vászonkép hátoldalán felülre, középre csavarozzuk a ráamra a következők szerint:

Helyezzük a vászonképet egy sík felületre, ügyelve arra, hogy ne karcolódjon a kép felülete!(Ajánlatos egy puhább anyagot alátenni.)

Lényeges, hogy a csavar helyét pontosan mérjük ki, így egyenesen fog állni a falon. Fontos, hogy merőlegesen helyezzük rá a kis csavart, ezáltal egyenesen fűródik a helyére, nem sérül a keret. Mérjük ki a vászonkép(ek) helyét a falon, az 5. pont alapján. Majd a szögeket háromnegyedig beütjük falfelületbe. A művelet végeztével felhelyezzük a vászonkép elemeit a falra.

7. Tisztítás:

Tisztán tartása egyszerű, elég, ha portörölő seprővel leporolja a képet. **Fontos!** Semmilyen vegyi anyagot, tisztítószeret vagy vizes törölkendőt ne alkalmazzon a tisztítás során!